NOxGuard / *NOxTempGuard* – Software-Update der Geräte

Die aktuellen Updates finden Sie auf unserer Homepage unter
https://www.enserv.de/downloads/

Für die Durchführung des Updates benötigen Sie einen USB-Stick (FAT32) mit mindestens 5 MB freiem Speicher. Gehen Sie wie folgt vor:



1. **Erstellen Sie auf einem USB-Stick einen Ordner mit dem Namen *"update"*.**
2. **Kopieren Sie die Datei *update.srec* in diesen Ordner auf dem USB-Stick.**
   Wenn der USB-Stick das Laufwerk E ist, muss der Pfad wie folgt lauten:
   E:\update\update.srec
3. **Entfernen Sie den USB-Stick sicher aus dem Laptop/PC.**
4. **Stecken Sie nun den USB-Stick in den ausgeschalteten NOxGUARD.**
5. **Stellen Sie die Spannungsversorgung am NOxGUARD her.**
   Auf dem Bildschirm erscheint zuerst die Meldung *"Check file..."*
   und danach die Anzeige *"Found Update"*.
6. **Aktivieren Sie den Button "*Update*".**
7. **Warten bis das Update abgeschlossen ist. Entfernen Sie dann den USB-Stick aus dem NOxGUARD.**
8. **Drücken Sie den Button "*Restart*".**
   Die neue Version läuft nun auf dem Gerät.
   (Die Version kann im Fenster „Info“ eingesehen werden.)

Bleiben Sie auf dem Laufenden.

Besuchen Sie unsere Homepage.

Aktuelle Informationen, Software-Updates, Sales Flyer, Bedienungsanleitungen etc. finden Sie unter

https://www.enserv.de/downloads/



ENSERV

ENSERV GmbH
Wernerusstraße 33 • 29227 Celle • Germany
• Tel. +49 5141 7548-0 • www.enserv.de •